



Uwagi:

1. Szafkę sterowniczo-zasilającą zmontować w szafce typu "Atantic"; IP 65 o wym.: 1000x800x300 wg katalogu "Legrand"
2. Skrzynkę montować na konstrukcji z kątownika ze stali nierdzewnej 35x35x4mm
3. Gniazdo 16A-5P (kątowe) montować z boku obudowy

OBJAŚNIENIA FUNKCJI PRZYCISKÓW I LAMPEK SZAFY ...SMM:

- ...PRA - łącznik rodzaju pracy Z/M (zdalne/miejscowe)
- ...WZ - przycisk ZAŁĄCZ
- ...WW - przycisk WYŁĄCZ
- ...HP - lampka PRACA ZDALNA
- ...HA - lampka PRACA MIEJSCOWA

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128-134, 90-527 Łódź			
Inwestor: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 35A 34-100 Nowy Targ	Branża: IE	Faza: PW	
Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Trybszu			
Tytuł rysunku: Skrzynka sterowania miejscowego 3/1-SMM - wygląd elewacji	Skala: ---	Data: 09.2016	
Projektował: Inż. Janusz Warzecha	Nr uprawnień: ŁOD/0249/POOE/04	Podpis:	E-13
Sprawdził: Adam Kniżewski	Nr uprawnień: 1045/EL/86	Podpis:	